


GRUNDIG Service Anleitung



Original

RR 2000/3000



Inhaltsverzeichnis

7/84

Mechanischer Teil

	Selle
1. Allgemeines zum mechanischen Teil	2
2. Rückwand abnehmen	2
3. Leiterplatten ausbauen	2
4. Antriebsrahmen ausbauen	2
5. Rundlautsprecher	3
6. Laufwerk ausbauen	3
7. Motor ausbauen	3
8. Bandgeschwindigkeit einstellen	4
9. Schwungscheibe ausbauen	4
10. Kopfschlitten ausbauen	5
11.Kopfwechsel	5/6
12. AW-Kopfspalt-Senkrechtstellung (Azimut)	6
13. Drehmomente	7
14. Vorlaufkupplung wechseln	7
15. Rücklaufwickelteller wechseln	7
16. Andruckrollenhebel wechseln	7/8
17. Gleichlauf	8
18. Stromverbrauch der Mechanik	8

Elektrischer Teil

4 All	Seite
Allgemeines zum elektrischen Teil	41
Leistungsaufnahme	41
3. HF-Oszillator	41
4. Fremdwiedergabe-Bezugsbandabtastung	41/42
5. Eigenaufnahme-Wiedergabe	42/43
6. Aufnahme-Verstärker	43/44
7. Aufnahme-Automatik	44
8. Wiedergabe-Verstäker	44
Meßschaltungen	45/46
Rundfunkteil	
	Seite
Abgleichanleitung	9/10
Abgleich-Lageplan	10
Seilzug	20

(146.

Mechanischer Teil

1. Allgemeines zum mechanischen Teil

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste RR 2000 bzw. RR 3000 identisch

Die mit L gekennzeichneten Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteillisten CASSETTENLAUFWERKE CL 100-13 STEREO (RR 2000) bzw. Laufwerk RS 6 (RR 3000) identisch.

Teile, die in den Ersatzteillisten nicht vorkommen, sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Nicht abgebildete Positionen finden Sie in den Ersatzteillisten.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nach Abschluß der Reparatur wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit der Mechanik bei, diese sind mit Reinigungsmittel (Testbenzin) zu reinigen. Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist bei Polystyrol auf Polystyrol Methylenchlorid oder Benzol, bei Polystyrol auf Metall Haftkleber (Kontaktkleber Akemix 15) zu verwenden.

Für Kraftmessungen an der Mechanik werden verschiedene Federwaagen oder Kontaktoren benötigt, welche wie der Schmiermittelsatz, die evtl. angegebenen Justierwerkzeuge und Lehren, von den GRUNDIG-Niederlassungen bezogen werden können.

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle, sowie die Magnetköpfe frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reinigen dieser Teile eignet sich ein spiritus- oder reinigungsbenzingetränktes Wattestäbsben.

Reinigen der Bandlauf- und Antriebsteile:

Nach jeder Reparatur am Laufwerk sind die Köpfe L7 und L10 (RR 2000), L2 und L6 (RR 3000), die Tonwelle sowie die Andruckrolle mit Spiritus oder Reinigungsbenzin zu reinigen.

Ölen und Schmieren:

Nur im Bedarfsfall.


Für nachfolgende Service-Arbeiten ist der GRUNDIG Schmiermittelsatz zu verwenden.

RR 2000:

Schenkelfeder ${\bf L}$ 21 an den Angriffspunkten der Andruckrolle und Umlenkhebel ${\bf L}$ 44 mit Molyduval S.

2. Rückwand abnehmen (Bild 1)

- 6 Schrauben a herausdrehen.
- Rückwand 9 abnehmen, dabei 3 Steckverbindungen (Batteriespannung, Wechselspannungsversorgung, Antennengegengewicht) abziehen.




3. Leiterplatten ausbauen (Bild 2)


- Rückwand Pkt. 2 abnehmen.
- 5 Drehknöpfe für Lautstärke, Bässe, Höhen, Balance und Senderwahl abziehen.
- 3 Steckverbindungen A (Antenne), B (Lautsprecher) und C (Motor) abziehen.
- 3 Schrauben b herausdrehen.
- Entsprechende Leitungen aus Halterungen nehmen und Leiterplatten herausklappen.

4. Antriebsrahmen ausbauen (Bild 2)

- Leiterplatten Pkt. 3 ausbauen.
- 7 Lötstellen **D** öffnen.
- 2 Verbindungsleitungen des Drehkondensators ablöten.
- Anschlüsse der Ferritantenne ablöten.
- 2 Verbindungsleitungen der Skalenbeleuchtung ablöten.
- 5 Schrauben d herausdrehen.
- Antriebsrahmen E komplett mit Seilzug, Drehkondensator und Ferritantenne herausnehmen.




JRUNDIG Service Anleitung



original.

RR 3000

7/84



7/8 8 8

Inhaltsverzeichnis

Mechanischer Teil


	Seite
1. Allgemeines zum mechanischen Teil	2
2. Rückwand abnehmen	2
	2
3. Leiterplatten ausbauen	2
4. Antriebsrahmen ausbauen	3
5. Rundlautsprecher	
6. Laufwerk ausbauen	3
7. Motor ausbauen	3
8. Bandgeschwindigkeit einstellen	4
9. Schwungscheibe ausbauen	4
10. Kopfschlitten ausbauen	;
11. Kopfwechsel	5/1
12. AW-Kopfspalt-Senkrechtstellung (Azimut)	1
13. Drehmomente	
14. Vorlaufkupplung wechseln	
15. Rücklaufwickelteller wechseln	
16. Andruckrollenhebel wechseln	7/
17. Gleichlauf	
18. Stromverbrauch der Mechanik	

Flektrischer Teil

Elektrischer ich	
	Seite
1. Allgemeines zum elektrischen Teil	41
2. Leistungsaufnahme	41
3. HF-Oszillator	41
4. Fremdwiedergabe-Bezugsbandabtastung	41/42
5. Eigenaufnahme-Wiedergabe	42/43
6. Aufnahme-Verstärker	43/44
7. Aufnahme-Automatik	44
	44
8. Wiedergabe-Verstäker	45/46
Meßschaltungen	
Rundfunkteil	
	Seite
Abgleichanleitung	9/10
Abgleich-Lageplan	10
	20
Seilzug	

5. Rundlautsprecher (Bild 2)

- Rückwand Pkt. 2, abnehmen.
- Je 4 Befestigungsklammern 43 mit Zange (Bild 3) entfernen und Rundlautsprecher 42 herausnehmen.




6. Laufwerk ausbauen


RR 2000: (Bild 4)

- Leiterplatten Pkt. 3 ausbauen.
- 3 Steckverbindungen (zum Laufwerk) abziehen.
- VAT-Platte aus der Halterung nehmen.
- 5 Schrauben e herausdrehen.
- Vierkantriemen G und Ansteuerhebel 44 abnehmen.
- Beim Herausnehmen des Laufwerkes auf Vierkantriemen L5 achten.

RR 3000: (Bild 5)

- Leiterplatten Pkt. 3 ausbauen.
- 4 Steckverbindungen (zum Laufwerk) abziehen.
- 2 Massezuleitungen ablöten.
- VAT-Platte aus der Halterung nehmen.
- 3 Schrauben p und 1 Schraube p1 herausdrehen.
- Cassettenfach öffnen und Laufwerk herausnehmen.





7. Motor ausbauen

RR 2000: (Bild 4)

- Leiterplatten Pkt. 3 ausbauen.
- Motor L1 ca. 30° nach rechts (Pfeilrichtung) drehen und herausnehmen (Lage des Motors beachten), dabei Vierkantriemen L4 abnehmen.

Beim Einbau Vierkantriemen L4 nicht verdrehen.

RR 3000:

7.1 Tonwellenmotor ausbauen (Bild 6)

Es gibt zwei Ausführungen des Tonwellenmotors. Beachten Sie, daß für den jeweiligen Tonwellenmotor die richtige Halterung verwendet werden muß.

- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.

Ausführung a

Tonwellenmotor (Best.-Nr. 72 007-711.01)

Halterung (Best.-Nr.72007-676.52)

- 3 Schrauben r (Lage des Motors beachten) herausdrehen.
- Tonwellenmotor L15 abnehmen, dabei auf Vierkantriemen L20 achten.

Ausführung b

Tonwellenmotor (Best.-Nr. 72 007-711.00)

Halterung (Best.-Nr. 72 007-676.53)


- Andruckfeder L18 zusammendrücken und abnehmen (Lage des Motors beachten).
- Tonwellenmotor L15 abnehmen, dabei auf Vierkantriemen L20 achten.

7.2 Umspulmotor ausbauen (Bild 5, 6 u. 7)


- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
- 1 Schraube s und 1 Schraube s1 herausdrehen.
- Zuleitungen aus Bügel t nehmen.
- Profilriemen 49 von Zwischenrad L 40 a abnehmen und Abdeckplatte u abnehmen.
- 4 Schrauben v herausdrehen und Lagerplatte L 32 abnehmen.
- Umspulmotor L 26 herausnehmen und Zuleitungen ablöten

7.3 Kopfschlittenmotor ausbauen (Bild 5, 6 u. 7)

- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
- 1 Schraube s und 1 Schraube s1 herausdrehen.
- Zuleitungen aus Bügel t nehmen.
- Profilriemen 49 von Zwischenrad L 40 a abnehmen und Abdeckplatte u abnehmen.
- 2 Schrauben w herausdrehen und Kopfschlittenmotor L12 abnehmen.
- 4 Schrauben v herausdrehen und Lagerplatte L 32 abnehmen.
- Scheibe x und Scheibe L 28 abnehmen. Zuleitungen des Kopfschlittenmotors L 12 ablöten.







8. Bandgeschwindigkeit einstellen

- Testbandcassette 448 (Teil 1, 50 Hz-Aufzeichnung) verwenden.
- NF-Ausgang siehe MS 4 Seite 45.
- Wiedergabe Start.
- X-Ablenkung auf Externe 50Hz-Triggerung schalten, bei verwendetem GRUNDIG Millivoltmeter MV 1000 oder ver-

gleichbarem Meßgerät.

- Die Sollbandgeschwindigkeit ist bei Stillstand des Kreises erreicht (Lissajou'sche Figur).
- Nachzustellen mit den Reglern F im Motorbaustein.

Die 3150Hz-Aufzeichnung dient zum Einstellen der Bandgeschwindigkeit mit einem Tonhöhenschwankungsmesser (GRUNDIG Gleichlaufanalysator GA 1000) oder mit einem GRUNDIG Frequenzzähler.

9. Schwungscheibe ausbauen

RR 2000: (Bild 4)

- Leiterplatten Pkt. 3 ausbauen.
- Die Stromaufnahme muß vor und nach einem Wechsel der Schwungscheibe L15 gemessen werden. Der Motorstrom sollte nach dem Wechsel in etwa den gleichen Wert wie vorher erreichen.
- Schraube f herausdrehen und Lagerplatte g abnehmen.
- Vierkantriemen L 4 abnehmen und Schwungscheibe L15 herausnehmen. Beim Herausnehmen darauf achten, daß der Vierkantriemen L 4 nicht mit öligen oder schmierigen Teilen in Berührung kommt.

Einbau:

Schwungscheibe vorsichtig einsetzen, damit die Tonwelle nicht verbogen wird.

Bei erhöhtem Motorstrom siehe Pkt. 18.

RR 3000: (Bild 5, 6 u. 7)

- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
- 1 Schraube s und 1 Schraube s1 herausdrehen.
- Zuleitungen aus Bügel t nehmen.
- Profilriemen 49 von Zwischenrad L40a abnehmen und Abdeckplatte u abnehmen.
- 4 Schrauben v herausdrehen und Lagerplatte L 32 abnehmen
- Schwungscheibe L 22 herausnehmen, dabei auf Vierkantriemen L 20 achten.

10. Kopfschlitten ausbauen


RR 2000:


- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
- Kipptasten 24 mit Tastenführung 25 ausbauen:
 Daumen und Zeigefinger an den gekennzeichneten Chas-

Daumen und Zeigefinger an den gekennzeichneten Chassisstellen ansetzen (Bild 8 und 9).

Durch gleichzeitiges Drücken an beiden Seiten der Tastenführung 25 – mit dem Zeigefinger nach oben, mit dem Daumen nach unten – wird die Tastenführung 25 mit den Kipptasten 24 angehoben und in Pfeilrichtung (Bild 8) geschwenkt.

- Schenkelfeder L 21 herausnehmen.
- Spreizhaken h in Pfeilrichtung (Bild 12) drücken, dabei Kopfschlitten L 65 anheben und abnehmen.





Einbau (Bild 12, 13):

Beachten Sie vor dem Aufsetzen des Kopfschlitten L 65, daß sich der Zwischenradhebel L17 am Anschlag i der Gleitschiene befindet, die richtige Lage von Abschalthebel k, Pauseschalter I, Steuerhebel m und Grundbremsfeder L 55. Kopfschlitten L 65 zuerst in die hintere Führung n bringen. Das kurze Stück der Schenkelfeder L 21 in den Schieber L 22 der Starttaste, das lange Stück ¾ mal um die Achse gedreht am Andruckrollenhebel L 37 einhängen.

Kipptasten 24 mit Tastenführung 25 in abgebildete Position bringen (Bild 10). Daumen und Zeigefinger wie in Bild 11 ansetzen. Mit dem Daumen in Richtung Zeigefinger drükken, bis die Tastenführung 25 hörbar einrastet.

RR 3000: (Bild 6)

- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
- Grundbremsfeder L 48 herausnehmen.
- 2 Laschen y zur Mitte hin drücken, gleichzeitig Kopfschlitten L1 in Pfeilrichtung schieben und abnehmen

Kopfschlitten L1 aufsetzen, Hebel L44 etwas in Richtung Zwischenrad L40 a drücken und Kopfschlitten L1 in Richtung Umspulmotor L26 schieben. Grundbremsfeder L48 einlegen.

11. Kopfwechsel

RR 2000: (Bild 12)

- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
- Ab- und Anlöten der Kopfanschlüsse darf nur mit einem Lötkolben von max. 6 W erfolgen: Schraubendreher Torx 06 (Best.-Nr. 72008-067.00) verwenden.

Löschkopf

- 2 Schrauben L9 herausdrehen.
- Kopfanschlüsse des alten Löschkopfes L7 auf neuen Löschkopf umlöten.

AW-Kopf

- Schraube L11 a herausdrehen, dabei auf Massefeder L14 achten.
- AW-Kopf L10 nach vorne schwenken und abziehen.
- Kopfanschlüsse des alten AW-Kopfes L10 auf neuen AW-Kopf umlöten.

Einbau:

Justierschraube L11 vor dem Einsetzen des AW-Kopfes lösen. AW-Kopf L10 mit der Gabel zwischen Druckfeder L20 und Justierschraube L11 einstecken. Massefeder L14 aufsetzen und AW-Kopf L10 mit Schraube L11 a befestigen. Anschließend AW-Kopf-Justage Pkt.12.

Bild 10





Bild 11



RR 3000: (Bild 6)

- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
- Ab- und Anlöten der Kopfanschlüsse darf nur mit einem Lötkolben von max. 6 W erfolgen. Für AW-Kopf L 2 Schraubendreher Torx 06 (Best.-Nr. 72 008-067.00) verwenden.

Löschkopf

- 2 Schrauben z herausdrehen.
- Kopfanschlüsse des alten Löschkopfes L6 auf neuen Löschkopf umlöten.

AW-Kopf

- Schraube L3a herausdrehen, dabei auf Massefeder P achten
- AW-Kopf L2 in Richtung Zwischenrad L40 a schwenken und abziehen.
- Kopfanschlüsse auf neuen AW-Kopf L2 umlöten.
 Einbau:


Justierschraube L3 vor dem Einsetzen des AW-Kopfes lösen. AW-Kopf L2 mit der Gabel zwischen Druckfeder L4 und Justierschraube L3 einstecken. Massefeder P aufsetzen und AW-Kopf L2 mit Schraube L3 a befestigen. Anschließend AW-Kopf-Justage Pkt. 12.

12. AW-Kopfspalt-Senkrechtstellung (Azimut)

- Testbandcassette 466 B verwenden.
- 8 kHz-Pegel abspielen.
- NF-Ausgang MS 4 Seite 45.
 Einstellung erfolgt von Frontseite mit Schraubendreher Torx 06 (Best. Nr. 72 008-067.00).
- Durch Verdrehen der Justierschraube L11 (RR 2000) bzw.
 L3 (RR 3000) linken Kanal auf Justagemaximum stellen (Wert notieren).
- Auf rechten Kanal umschalten.
- Durch Verdrehen der Justierschraube L11 (RR 2000) bzw.
 L3 (RR 3000) darf sich der Ausgangspegel um nicht mehr als 0,5 dB gegenüber dem linken Kanal erhöhen (Wert notieren.)
- Ausgang des linken und rechten Kanals zusammenschalten (PIN 3 und PIN 5 der Universalbuchse verbinden).
- Durch kleinstmögliches Nachstellen der Schraube L11 (RR 2000) bzw. L3 (RR 3000) den Ausgangspegel auf Maximum abgleichen.

Der sich ergebende Pegel darf die vorher notierten Werte um nicht mehr als 2 dB unterschreiten.

Bild 12



13. Drehmomente


- Drehmomentcassette 456 (Fa. GRUNDIG) einlegen.

RR 2000:


13.1 Start

- Starttaste drücken.
- Aufwickelmoment auf Kraftskala der rechten Bandwickelspule (Vorlaufwickelteller) ablesen. (24 – 47) 10−4 Nm
 ≈ (24 – 47) pcm.
- Einstellung mit Sternfeder o vornehmen (siehe Abb.).
 Dabei die Sternfeder o in eine Stufe der Treppe (1 8) einrasten lassen.
 - 1. Stufe kleines Drehmoment
 - 8. Stufe großes Drehmoment.





Vorlaufkupplung L 53



Vorlaufkupplung Ansicht von oben mit abgenommener Abdeckscheibe

13.2 Grundbremsung bei Start

- Grundbremsung auf Kraftskala des Rücklaufwickeltellers L 51 (Bild 12) ablesen. (7,5 \pm 2,5) 10-4 Nm \approx (7,5 \pm 2,5) pcm.

13.3 Aufwickelmoment bei Rücklauf

- Bandendabschaltung löst Vorlauftaste aus (Band befindet sich auf Vorlaufkupplung L 53 [Bild 12].
- Vorlauftaste nochmals drücken. Vor Bandendabschaltung das Drehmoment auf Kraftskala der Vorlaufkupplung L 53 ablesen.

 $(80 \pm 10) \ 10^{-4} \ \text{Nm} \approx (80 \pm 10) \ \text{pcm}.$

Hinweis:

Es wurden zwei unterschiedliche Schwungscheiben eingebaut. Bitte vergewissern Sie sich, welche Einstellmöglichkeit für Sie zutrifft.

Ausführung a) Schwungscheibe mit Sternfederkupplung b) Schwungscheibe mit Schlingfederkupplung zutreffend für a und b.

Rückwand Pkt. 2, Leiterplatten Pkt. 3 und Schwungscheibe Pkt. 9 ausbauen.

Nachstellmöglichkeit

zu a Sternfeder o in eine andere Stufe der Treppe (1–4) einrasten lassen. 1. Stufe kleines Drehmoment 4. Stufe großes

Drehmoment

zu b

Bei Drehmoment < 70 pcm Einstellring E um 2 Zähne im Uhrzeigersinn drehen.
Bei Drehmoment > 90 pcm (Vorlauf am Bandende) Einstellring E um 2 Zähne gegen den Uhrzeigersinn drehen.

RR 3000:

- Starttaste drücken.
- Aufwickelmoment auf Kraftskala des Zwischenrades L 40 a (Bild 6) ablesen.

 $(30 \div 50) \cdot 10^{-4} \text{ Nm} \approx (30 \div 50) \text{ pcm.}$

Nachstellbar mit R 944.

14. Vorlaufkupplung wechseln (Bild 13)

RR 2000:

- Kopfschlitten Pkt. 10 ausbauen.
- Rücklauftaste drücken.
- Sperrscheibe L 54 a abnehmen.
- Grundbremsfeder L 56 (beachten Sie die Lage der Grundbremsfeder für den Einbau) herausnehmen.
- Vorlaufkupplung L 53 abziehen.

Einbau:

Beim Aufsetzen der Vorlaufkupplung L 53 leichte Drehung nach links, damit der Fühlhebel sich links vom Abschaltschieber L 40 befindet.

Rücklauftaste mit Stopptaste auslösen.

15. Rücklaufwickelteller wechseln (Bild 13)

RR 2000:

- Kopfschlitten Pkt. 10 ausbauen.
- Sperrscheibe L 54 abnehmen.
- Grundbremsfeder L55 (Lage beachten) herausnehmen.
- Rücklaufwickelteller L 51 abziehen.
- Beim Einbau darauf achten, daß der Profilriemen L 5 in die Riemenrille des Wickeltellers eingelegt wird.

16. Andruckrollenhebel wechseln

RR 2000: (Bild 12)

- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
 - Kipptasten 24 mit Tastenführung 25 (Pkt. 10 Kopfschlitten) ausbauen.
- Schenkelfeder L21 aushängen.
- Sicherungsstift L 60 herausziehen.
- Andruckrollenhebel L37 wechseln.

Einbau

Das kurze Stück der Schenkelfeder L 21 in den Schieber L 22 der Starttaste, das lange Stück ¾ mal um die Achse gedreht am Andruckrollenhebel L 37 einhängen.

Kipptasten 24 mit Tastenführung 25 in abgebildete Position bringen (Bild 10). Daumen und Zeigefinger wie in Bild 11 ansetzen. Mit dem Daumen in Richtung Zeigefinger drükken, bis die Tastenführung 25 hörbar einrastet.

RR 3000: (Bild 6)

- Laufwerk Pkt. 6 ausbauen.
- Bolzen L 9 herausziehen.
- Andruckrollenhebel L8 abnehmen, dabei auf Druckfeder L10 achten.

17. Gleichlauf

RR 2000:

- Gerät stehend, Tonhöhenschwankungsmesser nach DIN 45507.
- Meßzeit ca. 30 sec.
- Gehörrichtig bewertet $\leqq \pm 0.3\%$ (bei Eigenaufnahme)

Bei erhöhtem Gleichlauffehler Schwungscheibe (Tonwellenschlag) oder Vierkantriemen L 4 wechseln.

RR 3000

- Gerät stehend, Tonhöhenschwankungsmesser nach DIN 45507.
- Meßzeit ca. 30 sec.
- Gehörrichtig bewertet ≥ ± 0.45°c (bei Eigenaufnahme)


18. Stromverbrauch der Mechanik

RR 2000:

In Funktion »Start« direkt am Motor gemessen:
 Motorstrom ≤ 120 mA.

Bei höherem Motorstrom muß eine Scheibe (Stärke je nach Bedarf) zu Schraube f unter die Lagerplatte g (Bild 4) gelegt werden. Die Tonwelle muß ein fühlbares Axialspiel haben.

Bild 13



Rundfunkteil

Abgleich-Anleitung

Allgemeines zur Abgleichanleitung

Die nachfolgende Abgleichanleitung ist der Abgleichanweisung für die Fertigung entnommen.

Die Reihenfolge des beschriebenen Abgleichs muß nur bei einem kompletten Neuabgleich eingehalten werden.

Ein Nachgleichen bestimmter Stufen ist nur nach Austausch frequenzbestimmender Bauteile notwendig.

U_B = 9,0V (an Batteriekontakte)

Abgleichpunkte siehe Abgleichlageplan.

FM-ZF-Abgleich ca. 10,7 MHz

Die Frequenzmitte wird durch die Gruppe der verwendeten Keramikfilter bestimmt.

- Taste U/FM gedrückt

Abgleichreihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
FBI		NF-Tastkopf an	a verstimmen (bis zum inneren Anschlag
FII	MF I	MP 2	cliauf Maximum und Symmetrie
FI	lose an MP an-appein		ollauf Maximum und Symmetrie
FIII	lose an MP ankcopein	1	allauf inneres Maximum und Symmetrie der S-Kurve

FM-Abstimmspannung

- Taste U/FM gedrückt.
- Digitalvoltmeter an MP 7.
- Drehkondensator ausgedreht. Mit 8 036 die Oberspannung 28 V±100 mV einstellen.
- Drehkondensator eingedreht. Mit B 322 die Unterspannung 2,8V±10 mV einstellen.
- Oberspannung am frequenzhöheren Anschlag des Drehkondensators nochmals überprufen und eventuell nachstellen.

FM-Oszillator und Zwischenkreis

- Taste U/FM gedrückt.
- Taste AFC ausgerastet.
- Signal: 1 kHz Mod., 15 kHz Hub.

Zeigerstellung Meßsender-Frequenz	Oszillator	Zwischenkreis	Sichtgeräteanschluß	Bemerkung
87,5 MHz	A Max.			Signaleinspeisung Meßsender 60Q unsymmetrisch am Teleskop-
108.0 MHz	В Мах.		MP 2	Meßsender, 60Ω ünsymmetrisch am Teleskop- antennenanschiuß (Antenne abgezogen).
88.0 MHz		C E Max.		
106.0 MHz		D F Max.		

Stereo-HF-Pegel

- Taste U/FM gedrückt
- Taste AFC ausgerastet.
- Signal: 1mV/60Ω unsymmetrisch bei 88 MHz am Teleskopantennenanschluß (Antenne abgezogen) einspeisen
- Mit R 521 eine Spannung von U = 1.1V am MP 8 einstellen.

Überprüfen bzw. Einstellen der Kanaltrennung des Stereo-Decoders

- Taste U/FM gedrückt
- Taste AFC ausgerastet.
- Signal: 1mV/60Ω unsymmetrisch bei 88 MHz und 1 kHz Mod. (40 kHz Hub) mit Pilotton (7,5 kHz Hub) am Teleskopantennenanschluß (Antenne abgezogen.)
- NF-Voltmeter unter Zwischenschaltung eines Tiefpaßfilters (fg = 15 kHz) an NF-Ausgang.
- NF-Ausgang mit Lautsprecher oder 4Ω-Widerständen ab-

- schließen. Ausgangsspannung parallei zum Lautsprecher bzw. $4\,\Omega\textsc{-Widerstand}$ messen.
- Mit Lautstärkeregler Ausgangsspannung auf ca. 1V-NF einstellen. Bei einem Monosignal Kanalgleichheit mit Balanceregler herstellen.
- Rechten Kanal modulieren, Voltmeter an NF-Ausgang des linken Kanals. Mit R 531 langsam auf max. Übersprechdämpfung einstellen. Dann linken Kanal modulieren, Voltmeter an NF-Ausgang des rechten Kanals. Dämpfungen vergleichen und mit R 531 beide Dampfungswerte optimieren.

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Die Frequenzmitte wird durch die Gruppe der verwendeten Keramikfilter bestimmt.

- Taste MW gedrückt.
- Wobblereingang (NF-Tastkopf) an MP 5.
- Wobblerausgang über 5,6 pF an MP 4.
- I (FIV) auf Maximum und Symmetrie abgieichen.


AM-Oszillator und Vorkreisabgleich (Reihenfolge beachten)


- Sichtgeräteanschluß: Tastkopf an MP 5.


	h, Frequenz, stellung	Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen
ĸw	6,5 MHz	① Max.	③ мах.	Beim KW-Abgleich wird das Signal über 15 pF
	15 MHz	② Max.	① Max.	am Anschluß für die Teleskopantenne einge- speist (Antenne abgezogen).
MW	560 kHz	④ Max.	③ Мах.	Bei MW und LW wird das Signal über Rahmen
	1450 kHz	\ ⑤ Max.	(II) Max.	auf die Ferritantenne eingekoppelt. Bei Abgleich des MW-und LW-Bereiches ist die
LW	160 kHz	⑥ Max.	① Max.	Reihenfolge der Abgleichpunkte einzuhalten. (MW-Osz., LW-Osz., LW-Vorkr., MW-Vorkr.)
	260 kHz		® Max.	


Abstimmanzeige


Signal bei KW 6,5 MHz (3 mV über 15 pF) am Anschluß der Teleskopantenne einspeisen. Der Zeiger des Instruments muß auf der Marke 10 stehen. Nachstellbar mit R 514













LS-Leiterplatte LS printed circuit board C.I. HP Piastra altoparlanti






Netzteilplatte Mains unit board C.I. bloc secteur Piastra alimentatore




Presetplatte Preset board C.I. Preset Piastra Preset

Druckschaltungsplatten mit Verdrahtung PRINTED CIRCUIT BOARDS WITH WIRING CIRCUITS IMPRIMES AVEC CABLAGE PIASTRE STAMPATE CON CABLAGGIO






Netzteilplatte Mains unit board C.I. bloc secteur Piastra alimentatore




RR 3000

HF-NF-Platte RF-AF board C.I. HF-BF Piastra AF-BF








Druckschaltungsplatten mit Verdrahtung PRINTED CIRCUIT BOARDS WITH WIRING CIRCUITS IMPRIMES AVEC CABLAGE PIASTRE STAMPATE CON CABLAGGIO


RR 3000

LS-Leiterplatte LS printed circuit board C.I. HP Piastra altoparlanti


Gültig ab Geräte-Nr. 830.001 RR 3000


> LS-Leiterplatte LS printed circuit board C.I. HP Piastra altoparlanti
























.....AD UNA TENSIONE DI RETE DI 220Y ~.....


FM :





GRUNDIG


RR 3000 Rdf.-Teil


AENDERUNGEN VORBEHALTEN I ALTERATIONS RESERVED I MODIFICATIONS RESERVEES I CON RISERVA DI MODIFICA I























1. Allgemeines zum elektrischen Teil

Nach Ersatz frequenzbeeinflussender Bauteile müssen die elektrischen Eigenschaften des Gerätes anhand der vorgegebenen Meßwerte überprüft werden.

Alle erforderlichen Meßgeräte sind im GRUNDIG-Meßgeräteprogramm enthalten. Angaben über die einzelnen Messungen und Meßschaltungen finden Sie bei den elektrischen Messungen.

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle, sowie die Magnetköpfe frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reinigen dieser Teile eignet sich ein spiritus- oder reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.

Die Messungen am Tonbandteil werden, wenn nicht anders angegeben, bei Netzbetrieb und ausgeschaltetem Rundfunkteil durchgeführt.

Der HF-Oszillator bzw. die Aufnahme-Automatik werden durch Kurzschließen der Basis mit Emitter von T 11 bzw. PIN 4 gegen Masse von IC 101 außer Betrieb gesetzt.

Messung	Betriebsart	Eingang	ing Frequenz	U.	Anforders Ausgang		Hinweise
2. Leistungsaufnahme		Υ	T		·	—	
	Aufnahme mit Cr-Band, Rundfunkteil ein- geschaltet, UKW, Stereo, Lautstärke- regler zu			·		Netz: p≤11,5W Batterie: I≤430 mA	Netzbetrieb: 220 V~ ± 2%, 50 Hz
	Wiedergabe, Rundfunkteil einge- schaltet, UKW, Stereo, Lautstärke- regler zu					Batterie: I ≤ 310 mA	Batteriebetrieb: 9 V ± 2%
3. HF-Oszillator		<u>. </u>	L		.1		
a) Löschfrequenz	Aufnahme-Start, Lautstärke- regler zu				MS1	fo = 68 kHz 73 kHz	Einstellung: L 10
	Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr					fu = fo - 10 kHz ± 1 kHz	L 101 und L 201 auf Ma einstellen
b) Löschspannung	Aufnahme-Start, Lautstärkeregler zu; Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr; Fe: Fe Cr:			·	MS2	fo 43V ± 0,5 dB fu 38,5 V ± 1 dB 25 V ± 1 dB 24 V ± 1 dB 30 V ± 1 dB 29 V ± 1 dB	
c) Vormagnetisierung	Aufnahme-Start, Lautstärke- regler zu, Bandsortenwahlschal- ter in Stellung Cr				MS3	U _{VM} ≤ 10,5 V ≥ 19,5 V	Einstellung: C 15, C 16
4. Fremdwiedergabe-Bezugs	sbandabtastung			L	<u> </u>	· 	
a) Volipegel	Testbandcassette 458 B, Teil 2; Wiedergabe-Start; Lautstärkeregier zu		315 Hz		MS4	U _a ≥ 500 mV Kanalunterschied ≤ 1,5 dB	Einstellung: R 112
b) Frequenzgang	Testbanccassette 458 B, Teil 2 und 3; Wiedergabe-Start; Lautstärkeregler zu		40 Hz 14 kHz			U ₂ 315Hz = 0 dB 40 Hz = 1 dB ± 4,5 dB 125 Hz = 0 dB ± 2,5 dB 1 Hz = 0,5 dB ± 2 dB 8 kHz = 0,5 dB ± 3,5 dB 10 kHz = 0,5 dB ± 4 dB 12,5 kHz = 0 dB ± 4,5 dB 14 kHz = -2 dB ± 5 dB	Meßwert (dB) U _a 10 kH: notieren.
5. Eigenaufnahme-Wiederga	be			******			
a) Frequenzgang-Linearisierung	Testbandcassette 458 B; Höhenregler, Tiefenregler und Balanderegler auf Mitte; Lautstärkeregler zu; Aufnahme-Automatik außer Betrieb, dabei Ersatzwiderstände (1 kΩ) von PIN 6 der iC's 101 und 201 nach Masse löten;	MS5	315 Hz 10 kHz	110 mV	MS4	Der Frequenzgang U _a 315 Hz/ 10 kHz wird mit C 15 und C 16 auf den unter Pkt. 4 b) ermittelten Wert eingestellt bei einer Ab- weichung von –1 dB und einem max. Toleranzbereich von +2 dB –4 dB.	
	Aufnahme-Start; Wiedergabe:						
b) Frequenzgänge nach DIN	Ersatzwiderstände ablöten.		40 Hz 14 kHz		_	Cr: U _a 315 Hz = 0 dB 40 Hz = -3,5 dB ± 6 dB 1 kHz = 0,5 dB ± 2,5 dB	
c) Vollpegel-Klimfaktor	Bandsortenwahlschalter in Stellung		333 Hz	11V		10 kHz = 0,5 dB + 2 dB - 4 dB 14 kHz = -3,5 dB + 3 dB - 5 dB Fe: U _a 315 Hz = 0 dB 40 Hz = -4 dB ± 6 dB 1 kHz = 0 dB ± 2,5 dB 10 kHz = 0,5 dB ± 5 dB 14 kHz = -3,5 dB ± 7 dB FeCr: U _a 315 = 0 dB 40 Hz = -4 dB ± 6 dB 1 kHz = -0,5 dB ± 2,5 dB 10 kHz = -1dB ± 5 dB 14 kHz = -3dB ± 7 dB	
c) Vollpegel-Klimfaktor	Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr, Fe und FeCr; Testbandcassette entsprechend dem Bandsortenwahlschalter einlegen; Höhenregler, Tiefenregler und Balanceregler auf Mitte; Lautstärkeregler zu; Aufnahme-Start Wiedergabe-Start; Bandsortenwahlschalter ent- sprechend der Aufnahme		333 Hz	1,1 V		$-4 dB$ $14 kHz = -3,5 dB + 3 dB$ $-5 dB$ Fe: U _a 315 Hz = 0 dB $40 Hz = -4 dB \pm 6 dB$ $1 kHz = 0 dB \pm 2,5 dB$ $10 kHz = -3,5 dB \pm 5 dB$ $14 kHz = -3,5 dB \pm 7 dB$ FeCr: U _a 315 = 0 dB $40 Hz = -4 dB \pm 6 dB$ $1 kHz = -0,5 dB \pm 2,5 dB$ $10 kHz = -1 dB \pm 5 dB$ $14 kHz = -3 dB \pm 7 dB$ Cr: U _a ≥ 350 mV; K ₃ ≤ 4% Fe: U _a ≥ 450 mV; K ₃ ≤ 3% FeCr: U _a ≥ 450 mV; K ₃ ≤ 3%	
c) Vollpegel-Klimfaktor	Cr, Fe und FeCr; Testbandcassette entsprechend dem Bandsortenwahlschalter einlegen; Höhenregler, Tiefenregler und Balanceregler auf Mitte; Lautstärkeregler zu; Aufnahme-Start Wiedergabe-Start; Bandsortenwahlschalter ent- sprechend der Aufnahme					$-4 dB$ $14 kHz = -3,5 dB + 3 dB$ $-5 dB$ Fe: U _a 315 Hz = 0 dB $40 Hz = -4 dB \pm 6 dB$ $1 kHz = 0 dB \pm 2,5 dB$ $10 kHz = -0,5 dB \pm 5 dB$ $14 kHz = -3,5 dB \pm 7 dB$ FeCr: U _a 315 = 0 dB $40 Hz = -4 dB \pm 6 dB$ $1 kHz = -0,5 dB \pm 2,5 dB$ $10 kHz = -1 dB \pm 5 dB$ $10 kHz = -3 dB \pm 7 dB$ Cr: U _a \geq 350 mV; K ₃ \leq 4% Fe: U _a \geq 450 mV; K ₃ \leq 3%	

4

d) Störspannung über Band

Vollpegel-Aufnahme durchführen


MS5


333 Hz

1,1 V


Meßschaltungen













\$


MS 4




MS 5




MS 6




MS 7



MS 8




MS 9




MS 10


46




MS 11



MS 12



MS 13



80046